

CORPS_MOYEU_AVANT		AVANT_6_TROUS		
100	110	Référence	Kit de Conversion	
100 x QR	110 x QR	HUB419	Pro 5 6B Conversion Avant - QR	
100 x 12mm	110 x 12mm	HUB482	Pro 5 6B Conversion Avant - 12mm	
100 x 15mm	110 x 15mm	HUB441	Pro 5 6B Conversion Avant - 15mm	
100 x 15mm	110 x 15mm	HUB485	Pro 5 6B Conversion Avant - 15mm TORQUE	
110 x 20mm		HUB420	Pro 5 6B Conversion Avant - 20mm	
	110 x 20mm	HUB494	Pro 5 6B Conversion Avant - 20mm BOOST	

CORPS_MOYEU_ARRIÈRE			ARRIÈRE_6_TROUS		
135	148	150/157	Référence	Kit de Conversion	
135 x QR	141 x QR		HUB257	Pro 5 6B Conversion Arrière - QR	
135 x 12mm		150 x 12mm	HUB258	Pro 5 6B Conversion Arrière - 12mm	
142 x 12mm	148 x 12mm	157 x 12mm	HUB259	Pro 5 6B Conversion Arrière - X12	

CORPS_MOYEU_AVANT		AVANT_CENTRE_LOCK		
100	110	Référence	Kit de Conversion	
100 x QR	110 x QR	HUB487	Pro 5 CL Conversion Avant - QR	
100 x 12mm	110 x 12mm	HUB488	Pro 5 CL Conversion Avant - 12mm	
100 x 15mm	110 x 15mm	HUB489	Pro 5 CL Conversion Avant - 15mm	

CORPS_MOYEU_ARRIÈRE		ARRIÈRE_CENTRE_LOCK		
135	148	Référence	Kit de Conversion	
135 x QR	141 x QR	HUB260	Pro 5 CL Conversion Arrière - QR	
135 x 12mm		HUB261	Pro 5 CL Conversion Arrière - 12mm	
142 x 12mm	148 x 12mm	HUB262	Pro 5 CL Conversion Arrière - X12	

Les moyeux Hope peuvent facilement être convertis pour s'adapter à différents cadres et fourches.

Utilisez ce tableau pour trouver votre moyeu et les kits de conversion disponibles.

CORPS_MOYEU_TRIAL	ARRIÈRE_SINGLE_SPEED/TRIAL		
TRIAL	Référence	Kit de Conversion	
135 x QR	HUB263	Pro 5 SS/T Conversion Arrière - QR	
135 x 12mm	HUB264	Pro 5 SS/T Conversion Arrière - 12mm	
142 x 12mm	HUB265	Pro 5 SS/T Conversion Arrière - X12	